


# คู่มือการใช้งานเบื้องต้น (kindle OS)

1. กดปุ่มเปิดเครื่องที่ได้ kindle เพื่อเปิดใช้งาน
2. กดปุ่มสีดำ เพื่อกลับมาที่หน้าแรก จะแสดงเป็นหน้ารายชื่อหนังสือ
3. การใส่หนังสือ ทำได้โดยต่อสายเครื่อง kindle กับ Computer ผ่าน USB และใส่ไฟล์ PDF หรือ Mobi ไว้ใน Folder “documents” และจิ้ม Eject ออก รอสักพัก kindle จะแสดงหนังสือใหม่ในบรรทัดบนสุด
4. เลือกหนังสือ โดยการแตะที่หนังสือที่ต้องการอ่าน
5. การเปลี่ยนหน้าและเรียกเมนู ทำได้โดยการแตะในพื้นที่ดังรูป





7. Highlight, จุดโน้ต โดยการแตะแล้วลากประโยคที่ต้องการ
8. เปลี่ยนเป็นอ่านแนวนอน โดยการกด Menu > Landscape Mode
9. ติดตั้ง Wifi โดยการไปที่หน้า Home Screen > Menu > Settings > Wi-Fi Networks
10. ซื้อหนังสือจาก Amazon สามารถซื้อผ่าน PC และจัดส่งมาที่เครื่อง kindle ได้ โดยตรงผ่าน Wifi (ภายใน 60 วินาที) หรือซื้อผ่านเครื่อง kindle โดยการแตะที่รูปตะกร้า (ต้องผูก Amazon Account)

Duokan OS (Download Manual ตัวเต็มได้ที่: <http://bit.ly/KzWG6m>)


Duokan OS จะทำให้อ่าน PDF ได้สะดวกมากขึ้นครับ เป็น Firmware ที่พัฒนาโดย Developer ชาวจีน ซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็น kindle สามารถกดเข้า setting (รูปเฟือง) และเลือกที่ปุ่มในรูปครับ

### การใช้งาน Duokan เบื้องต้น



Download Manual ตัวเต็มได้ที่: <http://bit.ly/KzWG6m>

และจาก kindle เปลี่ยนกลับมา duokan ให้เข้า Menu > Setting > Menu > Restart ครับ



(Gesture for Landscape Mode)